


INSTRUKCJA MONTAŻU LINEK BEZPIECZEŃSTWA

Przez sprężynę przekładamy:

1. Linkę krótszą i skręcamy szklą, którą ukrywamy wewnątrz sprężyny.
2. Linkę dłuższą i skręcamy szklą, którą też ukrywamy wewnątrz sprężyny.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zerwania sprężyn w wyniku nieodpowiedniego użytkowania, stosujemy dwie linki zabezpieczające o różnej długości. Linka krótsza zabezpiecza wstępnie oraz linka dłuższa, która zabezpiecza w razie zerwania sprężyny oraz przetartej linki krótszej.

Należy kontrolować stan linki krótszej i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wymienić na nową.



2023-05-16	Imię, Nazwisko:	 PUCZYŃSKI mała architektura
Projektował:	Mariusz Puczyński	
Rysował:	Zbyszek Belta	
Sprawdził:	Zbyszek Belta	
05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31 tel: 22 7586693 info@puczynski.pl www.puczynski.pl		Nazwa pliku: Sprężyna z linkami
rozmiar: A3	Numer rysunku: DFT: 22-31-05_INSTRUKCJA_LINKI	zm.: 2.dft
Błąd: brak odniesienia		
Skala arkusza: 1:10	Masa: Błąd: brak odn	Strona 1 z 4